



このたびは、洗面化粧台をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(3~4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、  
大切に保管してください。

保証書付き

## もくじ

各部のなまえ .....	2
安全上のご注意 .....	3
使用上のご注意 .....	5
使いかた .....	6
お手入れのしかた .....	10
このようなときはQ&A .....	11
仕様 .....	14
洗面化粧台保証書 .....	15
保証とアフターサービス .....	裏表紙



# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。



## 警告

- この製品の全てのコンセントの合計使用電力は1200Wをこえない

コンセントが発熱し、火災のおそれがあります。



- 可変棚を無理やり取り外さない


可変棚が欠けたりするおそれがあります。

- 可変棚を落とさない

可変棚が割れてけがをするおそれがあります。

- ドライヤー・電熱器具をコンセントに差したまま収納しない

発熱や火災のおそれがあります。



禁止


- スイッチ・コンセントや、照明器具内部に水をかけたりぬれた手で触ったりしない

感電や漏電のおそれがあります。




- ダウンライト下部10cm範囲内には物を置かない

火災のおそれがあります。



- ミラーの丁番部に潤滑油をささない

ミラーサッシなどが割れて、ミラーが落下するおそれがあります。



必ず守る

- ランプは器具表示のものを使用する


間違った種類、ワット数のランプ（LEDランプなど）を使用すると、火災のおそれがあります。

## ⚠ 注意




### ●パノラマスライド 引出しに足を乗せない

レールの破損・転倒による  
けがのおそれがあります。



### ●木製3面鏡の 可変棚の上には 3kg以上、物を乗せない


落下事故・けがの  
原因となります。



### ●照明・ミラーに水・湯を かけない

※とくに照明使用時は絶対にしない

- ・感電や漏電のおそれがあります。
- ・ミラー割れや、くもり止め効果が低下するおそれがあります。




### ●オープン棚の上には1kg以上、物を乗せない

落下事故・けがの原因となります。


### ●照明カバーを つかんだり、 引っばったりしない

照明器具本体が  
落下して、けがをする  
おそれがあります。



### ●棚の上に5kg以上、 物を乗せない

落下事故・けがの  
原因となります。



### ●排水口に直接指を入れて清掃しない


内部の突起などでけがをするおそれがあります。

### ●清掃時に排水トラップ・封臭栓を取り外さない

水漏れ・拡大損害の原因となります。

### ●扉が傾いたり、 がたついている時は 丁番のねじを締めなおす

扉の落下・けがの  
原因となります。



### ●パノラマスライド引出しと給排水管が 干渉しないことを確認する


給排水管が破損して、水漏れの原因となります。

### ●水受けタンクを定期的に確認する

水がたまったら水を捨ててください。

### ●照明ランプを交換する場合は、 照明スイッチを切ってから行う

感電のおそれがあります。



### ●Uトラップの清掃後、水抜きキャップを 確実に締める(水抜きキャップは手締めする) 取り付け後、水漏れがないか確認する

水漏れ、拡大損害の原因となります。








## パノラマスライド引出し (パノラマスライドタイプのみ)


### 取り外しかた

- 1 引出しをストッパーがかかるまで引出した後、「ガチッ」と音が鳴るまで上に持ち上げる。
- 2 そのまま手前に引く。



### 取り付けかた

- 1 左右のレールを引出す。
- 2 引出し箱をレールに乗せて中へ押し込む。(取り付け後、スムーズに動かを確認する。)



### ⚠ 注意



必ず守る

パノラマスライド引出しと給排水管が干渉しないことを確認する  
給排水管が破損して、水漏れの原因となります。



## 収納パーツ

(寸法単位: mm)



### 組み立てかた

同梱の収納仕切パーツを組み立て、メイクトレイとともに各引出しに入れてください。



〈フロア300：引出しタイプ〉





〈フロア450：引出しタイプ〉




〈フロア450：網カゴ付タイプ〉





〈フロア600：網カゴ付タイプ〉





※ツメがはまり合うように、  
しっかりはめこんで  
ください。






〈ハンギング450：1段引出しタイプ〉



〈ハンギング300：2段引出しタイプ〉





〈ハンギング450：2段引出しタイプ〉



# 使いかた

## ■ミラーキャビネット部

### 照明を点灯する




スイッチを押す



### 可変トレイを取り外す場合 (可変トレイは、取り外して洗うことができます。)

可変トレイを手前方向に引いて取り外す。



※収納物の高さに合わせて可変トレイの位置を変えられます。

#### お願い

可変トレイには1kg以上、物を乗せないでください。

落下事故・けがの原因となります。

### コンセントを使う


※ コンセントは、回転式になっています。

● 下記の手順でご使用ください。

1 軽く差し込む

2 右にまわす


3 奥まで差し込む



### 可変棚 (固定棚) (木製3面鏡タイプ)


#### 取り外しかた

1 可変棚を手前方向に持ち上げてください。



2 可変棚を斜めにして、キャビネットの外に取り出してください。

※ミラー扉とキャビネットのすき間に可変棚の前端を入れるようにして取り出してください。



#### ⚠ 注意




禁止

可変棚を無理やり取り外さない  
可変棚が欠けたりするおそれがあります。

可変棚を落とさない  
可変棚が割れてけがをするおそれがあります。

## 天袋照明（照明ルーバー）

### 取り外しかた



左側のルーバーサッシを取り外す。

- 1 ルーバーサッシを上へ押し上げる。
- 2 ルーバーサッシを取り外す。

ルーバーサッシ

## 照明カウンター（照明カバー）

### 取り外しかた




- 1 前板をあける
- 2 照明カバーを取り外す

照明カバー

## 化粧照明（照明カバー）



### 取り外しかた



## ミラー照明750（照明カバー）

### 取り外しかた


- 1 照明カバーの前側2か所をつかむ。
- 2 手前水平方向に引きながら取り外す。




## ミラー照明640（照明カバー）

### 取り外しかた

- 1 照明カバー取付ねじを外す。
- 2 照明カバーを奥の方向に押した後、
- 3 上にあげながら外す。



※天袋ありの時は、照明器具サイドキャップの凸をよけるように、照明カバー取付リブを外側に広げて、取り付け・取り外ししてください。




# お手入れのしかた

## ■日常のお手入れ

柔らかい布に中性洗剤をしみ込ませてふきとる。

※くもりシャットミラー、一般ミラーには無色透明な食器用洗剤(中性)を水で5倍に薄めて使用してください。(浴室用洗剤は使用しないでください)

スポンジ



柔らかい布



お願い

表面がおかされたり、変色するおそれがあるので、清掃するとき、シンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。

## 排水口

歯ブラシでこすり落とす



⚠ 注意



●排水口に直接指を入れて清掃しない  
内部の突起などでけがをするおそれがあります。

## くもりシャットミラー

水で5倍に薄めた無色透明な食器用洗剤(中性)をつけた柔らかいきれいな布で軽くふく

「くもりシャットミラー」はミラーの表面に水あかなどの汚れがつくとくもり止め効果が低下します。



指先で強くこすらないでください。




以下の洗剤や道具は、ミラーの表面を傷つけるおそれがあります。使用しないでください。

- ミラー表面に傷がついた場合は補修できません。
- 部品の交換(有料)になります。
- お客様相談窓口(裏表紙)にお電話でご相談ください。


✕ 使えない洗剤・道具



クレンザー



ナイロンたわし



汚れた布

より効果の高い「くもりシャットミラー専用洗剤」(品番:GQD11KS2)も用意しております。ハイ・パーツショップ(裏表紙)にお電話でご相談ください。

## ティアクリア・ティアオレンジカウンター

### ■汚れがとれにくい場合

布やスポンジに歯みがき粉やクレンザーをつけて磨いてください。

※磨いた部分の光沢が変わることがあります。磨いた後は、水ぶきして、乾いた布をふきとってください。

### ■傷をつけてしまった場合

まず目の荒いサンドペーパー(＃180)で傷をなくし、順次細かいサンドペーパー(＃600)で仕上げます。

最後にクリームクレンザーで磨き、水ぶきしてください。※磨いた部分の光沢が変わることがあります。

お願い

ティアクリア、オレンジ柄のみ上記の補修が可能です。  
オニックス柄、グラニット柄、ホワイト柄などは、上記の補修はできません。

# このようなときは Q&A

**Q** くもりシャットミラーのくもり止めの効果が落ちてきた

**A** 表面に水あかなどの汚れがつくと、くもりやすくなります。  
お手入れ方法にしたがって、汚れをふき取ってください。(▶ 10 ページ)

**Q** うがい液などの色がついてしまった

**A** 一度色がついてしまうと取れません。(特に毛染液)  
ただし、濃さや時間によっては取れる場合があります。(▶ 下記参照)

## ●ミラー(くもりシャットなし)の場合

汚れがついたら、すぐに水がきする。落ちない場合は食器用洗剤(中性)を柔らかい布につけてふく。

## ●くもりシャットミラーの場合




**1** ミラー表面のうがい液や毛染液などがついたところを無色透明な食器用洗剤(中性)を5倍に薄め、きれいな布につけて、軽くふく。(指先などで強くふかないでください。)

**2** 無色透明な食器用洗剤(中性)を5倍に薄めたものをコットンに含ませ、液(色)のついたところに貼る。

**3** その上をラップフィルムでおおう。

**4** 約1時間放置後、ラップフィルム・コットンを取り外し、水をふくんだきれいな布でふく。


**5** 2~4 を繰り返す。




取れない場合、部品の交換(有料)になります。お客様相談窓口(裏表紙)にお電話でご相談ください。

## しくみ


「くもりシャットミラー」は、ミラー表面の「柔らかい樹脂膜」が細かな水滴を吸収してくもりをおさえます。



お風呂上がりの湿気(水蒸気)が、洗面所内に放出されます。



ミラー表面の柔らかい樹脂膜が、水分を吸水し、くもりにくくします。





水分が満水になっても、水膜を作るため、くもりにくくします。

冬場などお風呂の水蒸気が急激に付着すると一時的にくもりが発生することがあります。

## 端部の凹凸について

「くもりシャットミラー」はミラー表面が「柔らかい樹脂膜」のためミラーの端部に凹凸があります。




# このようなときは Q&A



**Q** 排水（水ヌケ）の流れが悪い（水がボールからあふれ出す原因となります。）

**A** ヘアキャッチャーのごみを取り除く。


**1** ヘアキャッチャーを本体から取り外す



**2** リングピンを倒し、ヘアキャッチャーを排水栓から外す




**3** ごみを取り除く





※定期的に歯ブラシなどで清掃してください。

**4** ヘアキャッチャーを排水栓に差し込み、リングピンを元に戻す



お願い


ヘアキャッチャーの上下を確認してください。



**5** 排水栓を排水口に差し込む

お願い

ポップアップが正常に動作するか確認してください。




**Q** ヘアキャッチャーのごみを取り除いても 排水（水ヌケ）の流れが悪い

**A** Uトラップのごみを取り除く。

※水抜きキャップをゆるめた際、Uトラップに残っている水が出るため、洗面器など水を受けるものを用意してください。

**1** 水抜きキャップを外す

**2** Uトラップからごみを取り除く



**！ 注意**



清掃時に排水トラップ・封臭栓を取り外さない  
水漏れ・拡大損害の原因となります。



Uトラップの清掃後、水抜きキャップを確実に締める（水抜きキャップは手締めする）  
取り付け後、水漏れがないか確認する  
水漏れ・拡大損害の原因となります。

**Q** 水の出が悪い

**A** 止水栓を開く。



Q


止水栓を開いても 水の出が悪い

A

吐水口フィルター（ストレーナー）・散水板・整流網の点検をする。


## ●サラサラシャワー

フィルター（ストレーナー）を水洗いして、  
汚れを取り除いてください。



## ●通常シャワー

シャワーヘッド・吐水口金具を取り外して  
フィルター・整流板・散水板を水洗いしてください。  
※詳細は、混合水栓の取扱説明書をご覧ください。



## シャワーの出かたが乱れた場合

散水板の裏表両面を水をかけながら、毛先の  
細い歯ブラシなどで洗い流してください。

※その際、シャワー用穴にごみがつまってないか、確認してください。



お願い

散水板を強く押さないでください  
変形・破損のおそれがあります。



Q

照明が点灯しない


## A1 蛍光灯の角度のズレを確認し、なおす。

ミラー照明640

1 照明カバー取付ねじを外す。

2 照明カバーを奥の方向に  
押した後、3 上にあげながら  
外す。


※天袋ありの時は、照明器具サイドキャップの  
凸をよけるように、照明カバー取付リブを  
外側に広げて、取り付け・取り外してください。



ミラー照明750

ガイド  
よび込み

照明カウンター

それでも  
点灯しなければ

## A2 蛍光灯を交換する。

(蛍光灯)



(交換可能蛍光灯)


家庭用直管蛍光灯・スタータ形  
600 タイプ：15 形 管長 436mm  
750 タイプ：20 形 管長 580mm

## A3 キセノン電球を交換する。

(照明カウンターダウンライト)

お願い

必ず電源を切って  
から行ってください。  
やけどのおそれがあります。



(品番:LK12115 (12V、15W))



## 洗面化粧台保証書

※ お 客 様	お名前	様	※ お引き渡し日	年	月	日
	ご住所		シリーズ・品番			
	電話番号		保証期間	お引き渡し日より 本体2年間 但し 電気部品 1年間		
※ 販 売 店	取扱販売店名・住所・電話番号					

ご販売店様へ 上記※印欄は必ず記入してお渡してください。

## 無料修理規定

本書はお引き渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご連絡ください。  
(ハ) この製品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷  
(ロ) 消耗部品（照明の管球、グローランプ、パッキンなど）の取替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まりなどによる故障および損傷  
(ハ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷  
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）などによる故障および損傷  
(ホ) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷  
(ヘ) 仕上げの傷などで、お引き渡し時に申し出がなかったもの  
(ト) 瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合  
(チ) 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合  
(リ) 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合  
(ヌ) 犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの行為に起因する故障および損傷  
(ル) 取付設置説明書に記載された方法以外の設置内容に起因する損傷や故障  
(ヲ) 建築躯体の変形など対象製品本体以外の不具合に起因する故障および損傷  
(ワ) 異常電圧や指定外の燃料・電源（電圧、周波数）の使用および異常水質による故障および損傷  
(カ) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合  
(コ) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの  
(ク) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷  
(ケ) 本書のご提示がない場合  
(ク) 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合  
(ツ) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費  
(ネ) タバコの火、製品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤など）の使用により発生した損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は次頁をご参照ください。

## 修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

